Mode d'emploi pour mouler des savons


- 1. **Préparation:** Coupez le bloc de savon en petits morceaux, fig. 1
- 2. Fonte au bain-marie: Versez les morceaux de savon dans un récipient résistant à la chaleur (p. ex. récipient pour fondre de la cire) et faites chauffer au bain-marie jusqu'à 60 °C, fig. 2. Attention: si vous chaufez trop le savon, la couleur risque de s'altérer. Attention au feu: ne jamais fondre le savon directement dans la casserole!

Fonte au micro-ondes: Versez le savon dans un récipient résistant à la chaleur et adapté au micro-ondes (attention: pas de métal!), et faites chauffer pendant 20 sec. à température maximale. Vérifiez que le savon est liquide. S'il ne l'est pas, mettez le récipient dans le micro-ondes pendant 5 autres secondes. Si nécessaire, répétez des phases de 5 sec. jusqu'à liquéfaction de la masse. Attention: au micro-ondes, le savon chauffe très vite. S'il chauffe trop, la couleur peut s'altérer. Attention au feu: respectez impérativement les phases de 5 sec.!

- 3. Coloration: En ajoutant de la couleur pendant la fonte du savon non coloré, vous obtiendrez la nuance désirée (micro-ondes: env. 5 sec.). Dosage: env. 4 cm de bâton colorant pour 1 kg de savon; kit de moulage: 1 bâton colorant pour 200 g de savon (test couleur: versez un peu de savon liquide sur du papier blanc). Les couleurs peuvent être mélangées.
- 4. **Parfum:** Ajoutez de l'huile odorante pour savon (pas d'autres huiles) et remuer doucement (des bulles d'air se forment si on remue trop fort). Dosage: 10–15 ml d'huile odorante pour 1 kg de savon. Attention: dans le kit, les bâtons colorants sont déjà parfumés.
- 5. Moulage: S'il s'est formé une peau à la surface du liquide, intégrez-la doucement au liquide à l'aide d'une spatule ou enlevez-la. Versez lentement le savon dans un moule en matière synthétique résistant à la chaleur, fig. 3. Si vous souhaitez ajouter des objets décoratifs, remplissez le moule jusqu'à la moitié avec de savon transparent. Attendez 20 min., placez l'objet dans le moule et remplissez le moule jusqu'au bord. N'utilisez que des objets résistant à la chaleur, et qui ne risquent pas de causer des blessures ou des irritations de la peau.
- 6. Démoulage: Lorsque le savon est complètement refroidi, il se démoule facilement, fig. 4. Si tel n'était pas le cas, mettez le moule brièvement au réfrigérateur puis passez avec un couteau sur les contours du moule (à env. 2 mm de profondeur). Après le démoulage, laissez sécher le savon pendant au moins 24 heures. Pour bien le conserver, emballez le savon dans une feuille pour conserver les aliments ou dans du papier cellophane.









Important

Couvrez la surface de travail! Veillez que le moule soit propre et sec au moment de verser le savon. Pour nettoyer le moule et le récipient de fonte, utilisez de l'eau très chaude.

Avertissement

Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants, le kit contient de petits éléments. N'utiliser qu'en présence d'adultes. Attention au feu: ne jamais chauffer le savon directement dans une casserole ou sur la flamme nue. La vapeur de savon est inflammable à 180 °C.